



A-8160 Weiz | Birkfelder Str. 37 | Tel. +43 3172 7053-0
A-8200 Gleisdorf | Ludwig-Binder-Str. 41 | Tel. +43 3112 36700-0
A-8230 Hartberg | Ressavarstr. 46 | Tel. +43 3332 64010-0
www.teleshop.co.at ...IMMER IM GESPRÄCH!

ERSTE HILFE FÜR IHR HANDY

... damit Sie immer im Gespräch bleiben können!“

Alle Tricks und Kniffe, wie Sie mehr aus Ihrem Handy herausholen.

Lernen Sie einen neuen vierstelligen **Pin- Code** erst gar nicht, sondern ändern Sie diesen gleich in Ihrem Handymenü unter Sicherheitseinstellungen und nehmen Sie z. Bsp. Einen Geburtstag oder einen gewohnten Code aus dem Alltag. Sie bestätigen Ihren neuen Code einfach durch nochmalige Eingabe und fertig. Was jedoch nicht heißt, dass Sie Ihre Unterlagen nicht mehr benötigen, denn im Notfall einer falschen Code Eingabe, dient Ihnen der PUK. Wenn Sie Ihren Code dreimal falsch eingegeben haben, wird die SIM- Karte automatisch gesperrt. Letzte Hilfe: Der **PUK- Code**. Verwahren Sie ihn sicher – man kann ja nie wissen ☺. Sollten Sie Ihren PUK- Code verlegt haben, dann wenden Sie sich an die jeweilige Hotline und Sie bekommen nach Bekanntgabe des persönlichen Kennwortes Ihren PUK gesagt!

Im Falle eines **Diebstahles** sollten Sie schnellstmöglich mit Ihrem Netzbetreiber Kontakt aufnehmen, um Ihre SIM- Karte sperren zu lassen. Somit beugen sie möglichen Missbrauch vor. Hier die Hotlines: A1- 0800 664 664; T- Mobile – 0800 0676 2000; One – 0699 70699; Drei – 0800 30 30 30; Telering – 0800 650 650. Um etwaigen Kosten zu entgehen, raten wir Ihnen nach bekannt werden des Diebstahls, eine Anzeige bei der Polizei zu machen. Falls Sie ein **altes Handy** besitzen, kann Ihnen dies auch nach vielen Jahren hilfreich sein und im Notfall dienen. Denn auch wenn keine SIM- Karte im Gerät ist, können Sie die kostenlose Notrufnummer 112 anrufen. Vergessen Sie aber nicht, den Akku von Zeit zu Zeit auf zu laden.

Um ungewollten Telefonaten mit der Jackentasche zu entgehen, raten wir Ihnen die **Tastatursperre** zu aktivieren. Bei Nokia Geräten drückt man die Menütaste und anschließend die Sterntaste. Bei allen anderen Mobiltelefonen müssen sie nur die Rautetaste drücken. Falls Sie dennoch Schwierigkeiten haben sollten, nehmen Sie einfach Ihre Gebrauchsanweisung zur Hand.

Ihr Teleshop Team